
A hang vagy a videó megszakad.

A két jelenet között a lejátszás néha megszakad. Ez nem hiba.