



Kiválasztott fájlok áthelyezése

A kiválasztott videókat és pillanatfelvételeket áthelyezi egy másik médiára. Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médian letörli.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÁTHELYEZÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki az áthelyezés irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Az áthelyezés iránya az adott modell függvénye.

7 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT ÉS ÁTH.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



• A kiválasztott fájl mellett egy pipa jelenik meg.
A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot újra.

9 Az összes áthelyezendő fájl kiválasztása után érintse meg az **VÉGR.** gombot.



10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



• Elindul a fájlok áthelyezése.
• Az áthelyezés után érintse meg az **OK** gombot.