


拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。



*图像仅是示意。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 .



3 选择“近拍”并碰触 .



4 选择“开”并碰触 .



设置	详细说明
关	用远摄（T）端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。
开	用远摄（T）端拍出 50 厘米以内的特写镜头。（GZ-HD620） 用远摄（T）端拍出 60 厘米以内的特写镜头。（GZ-HD500） 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

警告
● 不拍特写镜头时，把远摄微距设为关。 否则，图像可能会模糊。