


视频输出

根据相连的电视机设置纵横比（16:9 或 4:3）。

设置	详细说明
16:9	连接宽屏幕电视机（16:9）时选择此项。
4:3	连接常规电视机（4:3）时选择此项。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“连接设置”并碰触 。



3 选择“视频输出”并碰触 。

