

## 删除 USB 外部硬盘驱动器中的文件夹

1 选择视频或静像模式。



2 选择“删除”并碰触 **OK**。



3 选择所需文件夹并碰触 **OK**。



4 选择“删除”并碰触 **OK**。



• 删除后，碰触 **OK**。