

## 格式化 USB 外部硬盘驱动器

1 选择视频或静像模式。



2 选择“格式化”并碰触 **OK**。



3 选择“是”并碰触 **OK**。



• 完成格式化后，碰触 **OK**。