


幻灯片放映效果

可增加幻灯片播放中的过渡效果。


设置	详细说明
滑动	按照从右向左滑的方式切换画面。
百叶窗	按照分割成直条的方式切换画面。
棋盘格	按照变换棋盘图案的方式切换画面。
随机	按“滑动”、“百叶窗”和“棋盘格”方式随机切换画面。

显示项目


1 选择播放模式。



2 选择静像模式。



3 碰触 ，显示菜单。



4 选择“幻灯片放映效果”并碰触 .

