

备选附件

产品名称	说明
电池 - BN-VG114E - BN-VG121E	延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 AA-VG1	不用本机，也能给电池充电。
DVD 刻录机 CU-VD3	不用电脑，将本机上录制的图像复制到 DVD 上。
DVD 刻录机 CU-VD50	与电脑连接时，能刻录 DVD，并起到外部 DVD 驱动器的作用。此外，将 CU-VD50 与电视机连接，能播放刻好的 DVD。
分量电缆 QAM1266-001	能用高画质观看。
USB 电缆 QAM0852-001	将本机与 BD 刻录机或推荐的 USB 外部硬盘驱动器连接（参看下表）。

注：

- 如需更多信息，请查阅产品目录。
- BN-VG114E 是此摄像机随附的电池。

大约录制时间（使用电池）

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG114E （随附）	45 分钟	1 小时 20 分钟
BN-VG121E	1 小时 10 分钟	2 小时 05 分

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。（建议按三倍于预计录制时间备妥电池。）
- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。（换上新电池。）