



用标题创建播放列表

只需从列表选择一个录制日期和一个标题画面，即可创建播放列表。


1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 \odot ，显示菜单。



4 选择“图片标题”并碰触 \odot 。



5 选择标题并碰触 \odot 。



- 碰触“检查”，查看标题。

6 选择需要的录制日期并碰触 \odot 。



- 碰触“检查”，查看选定的视频。
- 完成设定后，碰触 \odot 。

图片标题
伟大的记忆
周年纪念日快乐
商务
庆祝
祝辞
毕业
生日快乐
父亲节快乐
母亲节快乐
公众假期
新年快乐
情人节快乐
我们的婴儿
我们的家庭
观光
外出度假
学校的记忆
季节问候
运动
婚礼

注：

- 在 DVD 播放机上播放由带标题的播放列表刻录的 DVD。
如果您把本机与 DVD 刻录机（备选）连接，则不会播放标题。
- 如要将标题添加到已创建的播放列表上，请参照如下步骤。