


## 设置背光补偿

当被摄体因背光而发暗时，您可以用该设置更正图像。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“背光补偿”并碰触 。



4 选择“开”并碰触 。

