

## 复制所有文件

录在本机上的所有文件都将被复制。  
您也可以选择并复制尚未复制过的文件。

1 选择视频或静像模式。



2 选择“从所有创建”/“保存全部”并碰触 **OK**。



3 选择复制媒体，并碰触 **OK**。



4 选择所需菜单并碰触 **OK**。



设置	详细说明
“所有场景” “全部图像”	录制媒体中的所有文件都被复制。
“未保存场景” “未保存的图像”	自动选择和复制尚未复制的文件。

5 选择“执行”并碰触 **OK**。



- 显示复制文件所需的光盘数量。  
据此准备光盘。

6 选择“是”或“否”并碰触 **OK**。(仅限 模式)



- 选择“是”时，按组显示复制日期相似的视频。
- 选择“否”时，根据录制日期显示视频。

7 选择“执行”并碰触 **OK**。



- 当“插入下一张光盘”字样出现时，要更换光盘。
- 复制后，碰触 **OK**。

8 关闭液晶监视器，然后断开 USB 电缆。

### 小心：

- 完成复制前，不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。