

减轻相机振动

打开数码图像稳定器功能时，能显著减少录制过程中的相机振动。



- 图像稳定器的设置随每次碰触切换。

显示	设置
 （图像稳定器 1）	减少正常拍摄条件下的摄像机振动。
 （图像稳定器 2）	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 *仅限于广角端（约 5 倍）
 （关）	停用图像稳定器。

注：

- 建议在使用三脚架和录制动作很少的被摄体时关闭此模式。
- 如果相机振动严重，就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。