
插入磁盘/更换磁盘

打开 BD/DVD 刻录机的托架，查看并重设 BD/DVD，然后关闭托架。
更换 BD/DVD 刻录机里的光盘。