


光源（仅限 GZ-HD620）

打开/关闭灯。


设置	详细说明
关	没有亮起。
自动	周围环境黑暗时自动亮起。
开	始终亮着。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“光源”并碰触 .

