

删除不需要的文件

当录制媒体上的空间所剩无几时，可以删除不需要的视频和静像。删除文件后，可以恢复录制媒体的容量。

注：

- 删掉的文件无法恢复。
- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。
- 把所有需要的文件备份到电脑上。

小心：

- 访问文件时，不要取出录制媒体或关闭电源。
- 使用随带的交流电适配器。
- 如果录制媒体上的数据损坏了，则要将媒体再次重新格式化。