



更改所选文件的事件

指定一个范围，更改多个文件的事件。

1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 .



5 选择“切换事件记录”并碰触 .



6 选择“设置范围并更改”并碰触 .



7 选择该范围的第一个文件，并碰触 .



• 碰触“检查”，查看选定的文件。

8 选择该范围的最后一个文件，并碰触 .



• 碰触“检查”，查看选定的文件。

9 选择一个新事件并碰触 .



• 您碰触“取消”即可取消已登录的事件。

• 完成设定后，碰触 .

• 要退出画面，碰触 .