
找不到录好的文件。

取消组显示和日期搜索功能。

更改“视频记录媒体”或“图像记录媒体”中的设置。（其他媒体上的文件不显示。）

选择“播放其他文件”，然后在索引画面上搜索视频。（不能播放管理信息不完整的视频文件。）