


脸部优先 AE/AF

自动识别脸部并调整亮度和焦点。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 ，显示菜单。



3 选择“脸部优先 AE/AF”并碰触 .



小心：

- 当“脸部优先 AE/AF”设为“开”时，以下设置会改变。
 - 如果“场景选择”设为“点光源”，它将切换到“OFF”。
 - 如果“FOCUS”设为“手动”，它将切换到“自动”。
 - 如果“背光补偿”设为“开”，它将切换到“关”。
 - 如果“测光区”设为“点”，它将切换到“全屏”。
- 进行以下设置时，“脸部优先 AE/AF”将切换到“关”。
 - “场景选择”设为“点光源”时
 - “FOCUS”设为“手动”时
 - 选择“聚焦辅助”时
 - “背光补偿”设为“开”时
 - “测光区”设为“点”时

注：

- 如果“自拍”设为“脸部检测”，您就不能启动“脸部优先 AE/AF”。
- 视具体条件而定，不一定能识别出脸部。