

## 使用 USB 外部硬盘驱动器（GZ-HD620）

您可以把本机的视频和静像文件复制到 USB 外部硬盘驱动器上。您也可以在本机上播放 USB 外部硬盘驱动器上的文件。

- 另请参阅 USB 外部硬盘驱动器的使用说明书。

### 推荐的 USB 外部硬盘驱动器

Seagate	FreeAgent™台式系列
LaCie	Neil Poulton 设计系列

- 与上述产品连接时，使用带 Mini-A（阳）和 Mini-B（阳）接口的 USB 电缆。

### 使用 USB 外部硬盘驱动器

#### 注：

- 不能使用容量超过 2 TB 的 USB 外部磁盘驱动器。
- 复制文件可能需要一些时间。（例如，用 XP 模式保存 1 小时视频需要 20 分钟时间。）
- 播放期间，声音或视频可能中断。
- 第一次把 USB 外部硬盘驱动器与本机连接时，要将其格式化。（所有数据均被删除。）
- 当您用电脑操作从本机上直接复制到 USB 外部硬盘驱动器的数据时，请参阅随附 Everio MediaBrowser 软件的帮助文件。

#### 小心：

- 不要用 USB 集线器连接本机和 USB 外部硬盘驱动器。
- 使用 BD/DVD 刻录机等其他 USB 设备或另一个 USB 外部硬盘驱动器时，要断开 USB 外部硬盘驱动器。
- 复制和播放时，避免以下操作。
  - 关闭本机或 USB 外部硬盘驱动器。
  - 断开 USB 电缆。
- 本机上删除的文件，即使已经复制到 USB 外部硬盘驱动器上，也不能用 BD/DVD 刻录机写入光盘。
- 不要用电脑格式化 USB 外部硬盘驱动器。如果已经这样做了，那么再用本机格式化一次。（USB 外部硬盘驱动器中的所有数据都将抹去。）
- 避免用电脑进行如下操作。
  - 删除 USB 外部硬盘驱动器中的文件或文件夹。
  - 移动 USB 外部硬盘驱动器中的文件或文件夹。
  - 更改 USB 外部硬盘驱动器中文件或文件夹的名称。
 这些操作会使数据无法在本机上播放。
- 当您用电脑编辑 USB 外部硬盘驱动器中的数据时，编辑前把数据复制到电脑上。如果直接用电脑编辑 USB 外部硬盘驱动器中的数据，将无法在本机上播放数据。