

لا يمكن استخدام بعض الوظائف عند تشغيل نسخة أقراص BD/DVD احتياطية بواسطة ناسخ أقراص BD/DVD موصول بهذه الكاميرا.

لا يمكن استخدام الوظائف التالية لعمل نسخة احتياطية من قرص BD/DVD عند تشغيل الفيديو

- بحث فهرس بالتاريخ
- تأثيرات المسح/الإظهار
- عند تشغيل صورة ساكنة
- تأثيرات عرض الشرائح