

لا يمكن إدخال بطاقة microSD.  
تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.