


عرض على التلفاز


يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.
تشغيل	يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.


عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس .



3 حدد "عرض على التلفاز" ثم المس .

