


خرج الفيديو


يقوم بضبط نسبة الأبعاد (16:9 أو 4:3) وفقا للتلفزيون المتصل.

الإعداد	التفاصيل
16:9	قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون ذي شاشة عريضة (16:9).
4:3	قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون تقليدي (4:3).


عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس .



3 حدد "خرج الفيديو" ثم المس .

