

## حذف مجلدات في محرك أقراص صلبة خارجي USB

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

2 حدد "حذف" ثم المس **OK**.3 حدد المجلد المراد ثم المس **OK**.4 حدد "حذف" ثم المس **OK**.• بعد الحذف، المس **OK**.