


زر التسجيل


يعرض زر " على شاشة LCD كما يتيح إمكانية استخدامه كزر بدء/إيقاف.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يوجد عرض.
تشغيل	يعرض زر REC الموجود على شاشة LCD.


عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .



3 حدد "زر التسجيل" ثم المس .

