

8 قم باختيار تاريخ التسجيل الذي تريد إضافته إلى قائمة العرض والمس OK.



• المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.

9 حدد نقطة الإدخال ثم المس OK.



- تتم إضافة مقاطع الفيديو المختارة إلى قائمة العرض الموجودة على اليمين.
- لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "←" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس OK.
- كرر الخطوات 8 و9 ورتب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.

10 بعد إجراء الترتيب، المس MENU.




11 حدد "الحفظ و الخروج" ثم المس OK.




إنشاء قوائم عرض بدلالة الحدث

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال ترتيب العديد من الملفات على حسب الأحداث وتواريخ التسجيل.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر [OK] لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس OK.



5 حدد "قائمة جديدة" ثم المس OK.



6 حدد "إنشاء حسب الحدث" ثم المس OK.



7 حدد أحد الأحداث ثم المس OK.

