

غير قادر على إنشاء اسطوانة DVD باستخدام ناسخ اسطوانات DVD.

كبل USB غير متصل بطريقة صحيحة.
في حالة عدم تثبيت برنامج Everio MediaBrowser المرفق، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل ملائم.
استخدم جهاز كمبيوتر شخصي يدعم DVD-R/RW.