

الكماليات الاختيارية

الوصف	اسم المنتج
<ul style="list-style-type: none"> توفر مدة تسجيل أطول من وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الوحدة. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية. 	وحدة بطارية BN-VG114E BN-VG121E
<ul style="list-style-type: none"> يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة. 	شاحن البطارية AA-VG1
<ul style="list-style-type: none"> يتيح نسخ الصور المسجلة على هذه الوحدة على اسطوانة DVD دون استخدام جهاز الكمبيوتر. 	حدة نسخ اسطوانات DVD CU-VD3
<ul style="list-style-type: none"> يقوم بإنشاء اسطوانات DVD ووظائف كمشغل اسطوانات DVD خارجي عند الاتصال بجهاز الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض اسطوانات DVD من خلال توصيل CU-VD50 بالتلفزيون. 	حدة نسخ اسطوانات DVD CU-VD50
<ul style="list-style-type: none"> للعرض في جودة صورة عالية. 	كبل المكون QAM1266-001
<ul style="list-style-type: none"> يصل هذه الكاميرا بناسخ BD أو بمحرك أقراص صلبة خارجي USB موصى به (انظر الجدول الموضح أدناه). 	كبل USB QAM0852-001

ملاحظة:-

- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- BN-VG114E هي نفس وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الكاميرا.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	45 دقيقة	1 ساعة و 20 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و 10 دقيقة	ساعتان و 5 دقائق

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" مضبوطاً على وضع "إيقاف" و"إضاءة خلفية للشاشة" على الوضع "قياسي".
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة).
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تماماً. (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة.)