



- 1** سماعة التكبير
 - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2** زر (تشغيل)
 - ينتقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.
- 3** زر (الفيديو/الصور الساكنة)
 - ينتقل بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.
- 4** زر *UPLOAD/EXPORT* (تحميل/تصدير إلى iTunes)
 - أثناء التسجيل: يُسجل مقاطع فيديو بتنسيق YouTube™ أو iTunes*.
 - أثناء التشغيل: يغير الفيديو إلى تنسيق YouTube™ أو iTunes* (فقط GZ-HD620*)
- 5** زر (التيار/المعلومات)
 - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
 - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
 - اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.
- 6** طرف توصيل الصوت والصورة
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
- 7** طرف توصيل مكوّن
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
- 8** طرف توصيل HDMI
 - يقوم بالتوصيل بجهاز تلفزيون HDMI.