

**ضبط تاريخ/التوقيت!**

قم بتوصيل محول التيار المتردد وشحن وحدة البطارية لما يزيد على 24 ساعة ثم قم بضبط الساعة.  
(في حالة استمرار ظهور الرسالة، فهذا يعني أن البطارية الداخلية مجهدة. قم باستشارة أقرب موزع جي في سي JVC).