



إلغاء حماية جميع الملفات

يلغي حماية جميع الملفات.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر **OK** لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس **OK**.



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس **OK**.



6 حدد "إلغاء الكل" ثم المس **OK**.



7 حدد "نعم" ثم المس **OK**.

