

لا تختفي قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة "إنشاء اسطوانة DVD".