

قائمة العرض (الفيديو)

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

التفاصيل	الإعداد
يحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة.	حذف
قم بإنشاء قائمة عرض من خلال اختيار تاريخ تسجيل وشاشة عنوان من القائمة.	عنوان الصورة
ينقي شاشة الفهرس من مقاطع الفيديو على حسب المجموعة أو تاريخ التسجيل أو الحدث.	بحث
اعرض قوائم العرض التي قمت بإنشائها.	عرض قائمة العرض
يقوم بإنشاء أو تحرير قائمة عرض.	تحرير قائمة العرض
يعرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة.	عرض ملف آخر
<ul style="list-style-type: none"> • نسخ • ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. • نقل • ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. • حماية/إلغاء • يحمي الملفات من الحذف دون قصد. • جزيء • تقسم مقطع الفيديو المختار لمقطعين. • تقليص • حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد. • تغيير تسجيل الحدث • يغير الحدث الذي يتم تخصيصه. 	تحرير
يضيف تأثيرات في بادية ونهاية مقاطع الفيديو المسجلة.	المسح/المضائل
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	العرض على الشاشة