



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

8 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.
- بعد النسخ، المس **OK**.

9 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بليقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.


ملاحظة:

- تخصيص الملفات حسب الأحداث.

نسخ الملفات بدلالة الحدث (وضع الفيديو فقط)

يتم تصنيف مقاطع الفيديو ونسخها حسب الحدث المسجل.

1 حدد وضع الفيديو.



2 حدد "اختيار وإنشاء" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائل النسخ والمس **OK**.



4 حدد "إنشاء حسب الحدث" ثم المس **OK**.



5 حدد الحدث المراد ثم المس **OK**.



6 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.

7 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس **OK**.