



ضوء (GZ-HD620 فقط)

تشغيل/إطفاء الضوء.

التفاصيل	الإعداد
إيقاف	لا يضيء.
تلقائي	يضيء تلقائيًا عندما تكون المنطقة المحيطة مظلمة.
تشغيل	يضيء في جميع الأوقات.

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.

2 المس زر OK لعرض القائمة.3 حدد "ضوء" ثم المس OK .