

مؤقت ذاتي

استخدم ذلك عند التقاط صورة جماعية.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل المؤقت الذاتي.
2 ثوان	يبدأ التسجيل بعد ثانيتين من الضغط على زر SNAPSHOT.
10 ثوان	يبدأ التسجيل بعد 10 ثوان من الضغط على زر SNAPSHOT. يكون هذا الإعداد مناسبًا للتقاط صور جماعية.
كشّف الوجه	تكتشف أوجه عندما يتم الضغط على الزر SNAPSHOT. يبدأ التسجيل بعد مرور 3 ثوان من اكتشاف وجه المصور. (1) تم اكتشاف الأوجه (2) تم اكتشاف وجه المصور





(2) تم اكتشاف وجه المصور

المصور



عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.

2 المس زر **OK** لعرض القائمة.3 حدد "مؤقت ذاتي" ثم المس **OK**.