


عرض الخلاصة

يمكنك تشغيل ثواني قليلة من كل مشهد من مقاطع الفيديو المسجلة في قرص DVD الذي تم إنشاؤه.

1 قم بتنزيل قرص DVD الذي تم إنشائه على مشغل أقراص DVD.

2 اختر "عرض الخلاصة" بجهاز التلفزيون.

• يتم تشغيل الخلاصة بشكل مستمر.



(لا تظهر الشاشة على هذه الكاميرا).

ملاحظة:

- إلى التشغيل العادي/إلى قائمة الفهرس
- (1) اضغط على زر القائمة العلوية بجهاز التحكم عن بعد بجهاز أقراص DVD أثناء تشغيل الخلاصة.
- (2) اختر العنصر المطلوب.

- قائمة "عرض الخلاصة" غير متوفرة عند إنشاء قرص DVD باستخدام برنامج Everio Media Browser المرفق.