



لا يمكن إجراء تسجيل/لقطة فوتوغرافية.

افحص مفتاح START/STOP.

قم بضبطه على وضع التسجيل بواسطة الزر .

تحقق من الوضع  .