

• المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

8 قم باختيار الملف الأخير للنطاق والمس OK.



• المس "فحص" للتحقق من الملف المختار.

9 قم باختيار حدث جديد والمس OK.




- يمكنك إلغاء الحدث المخصص من خلال لمس "إلغاء".
- بعد الضغط، المس OK.
- للخروج من الشاشة، المس OK.


تغيير أحداث الملفات المختارة

يغير الحدث الخاص بالعديد من الملفات من خلال تحديد نطاق ما.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر OK لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس OK.



5 حدد "تغيير تسجيل الحدث" ثم المس OK.



6 حدد "حدد النطاق وغيّر" ثم المس OK.



7 قم باختيار الملف الأول للنطاق والمس OK.

