



1 ذراع الزوم/مستوى الصوت

- أثناء التصوير: يضبط نطاق التصوير.
- أثناء العرض (شاشة الفهرس): يغير عدد الصور المراد عرضها.
- أثناء عرض الفيديو: يضبط مستوى الصوت.

2 SNAPSHOT زر (تسجيل الصور الساكنة)

- يلتقط صورة ساكنة.

3 الطرفية USB

- يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

4 طرف التيار المباشر

- يقوم بالتوصيل بمحول التيار المتردد لشحن البطارية.

5 START/STOP زر (تسجيل الفيديو)

- يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.

6 ذراع تحرير حزام الحمل

- يسمح بنزع حزام الحمل واستخدامه كشرط حمل.

7 حزام الحمل

- مرر يدك من خلال حزام الحمل لمسك هذه الوحدة جيداً.