

خرج مركب


تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل مكون.

الإعداد	التفاصيل
576i	تخرج عند 576i.
1080i	تخرج عند 1080i.


عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس .



3 حدد "خرج مركب" ثم المس .

