



التسجيل اليدوي

يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع وسرعة حجاب الفتحة باستخدام الوضع اليدوي. يمكن ضبط التسجيل اليدوي لكل من وضعي الفيديو والصور الساكنة.


1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



• تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.
2 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



• يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.
3 ابدأ التسجيل.



• اضغط مرة أخرى للإيقاف.
ملاحظة:

• يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.

قائمة التسجيل اليدوي

يمكن ضبط العناصر التالية.

الوصف	الاسم
• يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.	• تحديد مشهد
• استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائيًا.	• FOCUS
• استخدم هذه لضبط التركيز البؤري بدقة أكبر.	• مساعدة تركيز البؤري ASSIST
• يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة. • استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.	• ضبط السطوع
• يمكن ضبط سرعة حجاب الفتحة. • استخدم هذا الإعداد عند تصوير جسم سريع الحركة أو للتأكيد على تصوير حركة الجسم.	• سرعة حجاب العدسة (GZ-HD620)
• يمكن ضبط اللون العام على الشاشة. • استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.	• موازنة اللون الأبيض WB
• يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية. • استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.	• تعويض إضاءة خلفية
• يمكن تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.	• منطقة معايرة ضوئية
• يمكن التقاط الصور التي تبدو قديمة أو مقاطع الفيديو باللونين الأبيض والأسود.	• مؤثر
• استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.	• تقريب وتكبير