

• المس (OK) لاستئناف العرض.

8 المس (OK) لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة إيقاف النسخ.



• لإعادة تحديد نقطة البدء، المس إلغاء.

9 حدد "النقاط الملف المقطع" ثم المس (OK).



• لضبط نقطة البداية/النهاية مرة أخرى، حدد "إعادة تحديد المنطقة".

10 حدد "نعم" ثم المس (OK).




• بعد النسخ، المس (OK).  
• عند الانتهاء من النسخ، تتم إضافة الملف المنسوخ إلى شاشة الفهرس.

• ملاحظة:  
• وفقًا لمقياس AVCHD، تنقسم مقاطع الفيديو إلى وحدات تصل مدتها إلى 0.5 ثانية تقريبًا.  
• في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون نقطة التقسيم غير دقيقة.


## التقاط جزء مطلوب في مقطع الفيديو

حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر (OK) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "تقليص" ثم المس (OK).



6 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



• يبدأ عرض مقطع الفيديو الجديد.

7 المس (OK) لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة البداية.

