


تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 ایجاد کپی پشتیبان را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه ای که می خواهید از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس OK را لمس کنید.



4 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



تنظیم	جزئیات
<ul style="list-style-type: none"> <li>کل صفحه ها</li> <li>تمام تصاویر</li> </ul>	<p>کلیدهای فایلهای موجود در رسانه ضبط کننده کپی می شوند.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>صفحه های ذخیره نشده</li> <li>تصاویر ذخیره نشده</li> </ul>	<p>فایلهایی که تا کنون کپی نشده اند بطور خودکار انتخاب و کپی می شوند.</p>

5 OK را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- بعد از کپی، OK را لمس کنید.
- برای لغو عملیات کپی، توقف را انتخاب کنید.