



- 1 سرپیچ نصب سه پایه
- 2 شکاف کارت microSD
  - کارت microSD اختیاری را وارد کنید.
- 3 اهرم رهاسازی باتری
- 4 پایه باتری