

از حد تعداد صفحه تجاوز کرد

(1) فایل ها یا پوشه ها را به یک رایانه یا دستگاه دیگر منتقل کنید. (تهیه نسخه پشتیبان از فایلها).
(2) "فایل + شماره مدیریت" را در "هارددیسک فرمت شود" یا "کارت SD فرمت شود" از منوی تنظیمات رسانه انتخاب کنید. (تمام داده های موجود در دیسک سخت یا کارت microSD حذف می شود).