

## افزایش دریافت نور

هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیر فعال می کند.
AGC	در تاریکی، صحنه را به صورت برقی روشن می کند.
خودکار	در تاریکی، صحنه را به صورت خودکار روشن می کند.

نکته:


- هرچند "خودکار" صحنه را بیش از "AGC" روشن می کند، حرکات شیبی ممکن است غیرطبیعی شود.
- تنظیمات را می توان به صورت جداگانه برای تصاویر ثابت انجام داد.

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو،  $\odot$  را لمس کنید.



3 "افزایش دریافت نور" را انتخاب کرده و  $\odot$  را لمس کنید.

