

کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.



| تنظیم | جزئیات |
|-------|---|
| UXP | ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند. • فقط در مورد BDها کاربرد دارد. فیلم هایی که با کیفیت عالی تصویربرداری شده اند را نمی توان در DVD ذخیره کرد. |
| XP | ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند. |
| SP | ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند. |
| EP | قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند. |

نکته:

- هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع یا صحنه های دارای تغییرات شگرفت در روشنایی، به منظور اجتناب از نویز (اختلال)، حالت UXP یا XP را انتخاب کنید.
- برای ذخیره فیلم های ذخیره شده در حالت UXP، از یک دستگاه رایت BD استفاده کنید.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

2 برای نمایش منو، **M** را لمس کنید.3 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.