



- 1** بلندگو
 - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2** دکمه [پخش]
 - بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 3** دکمه [فیلم/تصویر ثابت]
 - بین فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.
- 4** دکمه *UPLOAD/EXPORT* (بارگذاری/صدور به iTunes)
 - ضبط: فیلم ها را با فرمت YouTube™ یا iTunes* ضبط می کند.
 - پخش: فرمت فیلم ها را به YouTube™ یا iTunes* تبدیل می کند. (*تنها برای GZ-HD620)
- 5** دکمه [روشن/خاموش/اطلاعات]
 - ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
 - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
 - در حالی که صفحه نمایش LCD باز است، این دکمه را فشار دهید و رها کنید تا روشن/خاموش شود.
- 6** ترمینال AV
 - به تلویزیون متصل می کند.
- 7** پایه کامپوننت
 - به تلویزیون متصل می کند.
- 8** پایه HDMI
 - به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.