


LANGUAGE

زبان روی صفحه نمایش را می توانید تغییر دهید.

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



2 "تنظیمات نمایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "LANGUAGE" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 زبان مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

